

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

KOMFORT EKO PZ 12

WERSJA

L

Moc nominalna:	12 kW
Zakres mocy cieplnej:	3,6-12 kW
Paliwo podstawowe:	węgiel kamienny groszek
Klasa paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	92,8-94,7%
Klasa kotła:	-
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,6 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	64 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	273 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWICZY

TYP

KOMFORT EKO PZ 15

WERSJA

L

Moc nominalna:	15 kW
Zakres mocy cieplnej:	4,5-15 kW
Paliwo podstawowe:	węgiel kamienny groszek
Klasa paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	92,8-94,7%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,9 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	75 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	273 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWICZY

TYP

KOMFORT EKO PZ 20

WERSJA

L

Moc nominalna:	20 kW
Zakres mocy cieplnej:	6,0-20 kW
Paliwo podstawowe:	węgiel kamienny groszek
Klasa paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	92,8-94,7%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	2,3 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	91 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	273 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

KOMFORT EKO PZ 25

WERSJA

L

Moc nominalna:	26 kW
Zakres mocy cieplnej:	7,8-26 kW
Paliwo podstawowe:	węgiel kamienny groszek
Klasa paliwa:	paliwo kopalne a
Sprawność kotła:	92,8-94,7%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	2,7 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	105 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz;
Pobór mocy:	273 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012