

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

GAMMA 10

WERSJA

(P.)

Moc nominalna:	10 kW
Zakres mocy cieplnej:	3,0-10 kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~91,7-94,2%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,3 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	77 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz/0,9A
Pobór mocy praca/rozruch:	196/546 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

GAMMA 15

WERSJA

(P.)

Moc nominalna:	15 kW
Zakres mocy cieplnej:	4,5-15 kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~91,7-94,2%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	1,5 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	96 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz/0,9A
Pobór mocy praca/rozruch:	196/546 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

GAMMA 25

WERSJA

(P.)

Moc nominalna:	25 kW
Zakres mocy cieplnej:	7,5-25 kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~91,7-94,2%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	2,3 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	111 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz/0,9A
Pobór mocy praca/rozruch:	196/546 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012

DEFRO®

heating technology

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Zakład produkcyjny:

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel./fax 41 303 80 85



KOCIOŁ GRZEWczy

TYP

GAMMA 30

WERSJA

(P.)

Moc nominalna:	30 kW
Zakres mocy cieplnej:	9,0-30 kW
Paliwo podstawowe:	pellet Ø 6mm
Klasa paliwa:	paliwo biogeniczne C1
Sprawność kotła:	~91,7-94,2%
Klasa kotła:	5
Powierzchnia grzewcza kotła:	3,0 m ²
Max. dop. ciśnienie robocze:	1,5 bar
Max. dop. temperatura robocza:	80 °C
Pojemność wodna:	128 l
Zasilanie elektryczne:	~230V/50Hz/0,9A
Pobór mocy praca/rozruch:	240/590 W


Nr seryjny

Rok produkcji:

2019

OSTRZEŻENIE:

Spaliny wydobywające się z niedrożnego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją wytwórcy. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymane w czystości. Czyszczenie według wskazań wytwórcy. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Kocioł należy montować zgodnie z instrukcją obsługi.



PN-EN 303-5:2012